



DİKİŞ MAKİNESİ BAKIM VE KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, makinenin kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Bu talimat, makine kullanma ve bakım işlemlerinin her aşamasında uyulması gereken kuralları kapsar.

- Elektrik paneline sorumlu harici dokunma
- Eğik iğneleri kullanma.
- Dikiş yaparken kumaşı çekme ve itme. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.
- Güvenlik gözlükleri tak.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı pozisyona getir.
- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokma ve düşürme.
- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesnelere koymaktan kaçınınız.
- Ayak pedalına bağlı olan tedarik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Dikiş yaparken gözünüzü iğnede tuttuğundan emin ol. Volana, iplik alma koluna, iğneye veya diğer hareketli parçalara dokunma.
- Makinenin başından ayrılacağı zaman mutlaka kapatma tuşuna bas.
- Temizlemeden önce veya kullanımdan sonra mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Sadece bu makina için tavsiye edilen yardımcı donanımları kullanınız.
- İğne bölgesinde, iğneye iplik takma, iğne değiştirme, dişli plakası değiştirme, baskı ayağı değiştirme veya masura değiştirme gibi işlemleri yapmadan önce elektrik fişini prizden çıkarınız veya makineyi kapatınız.
- Dikiş dikerken parmaklarınızı hareketli parçalardan uzak tutunuz. İğne hareket ederken kazaya meydan vermemek için özel dikkat gösterilmelidir.
- Makineyi kesinlikle hava delikleri kapalı iken çalıştırmayınız. Makinanın havalandırma deliklerinden ve ayak kumandasından kumaş, toz birikintilerini uzak tutunuz.
- Aerosol (sprey) maddelerinin kullanıldığı veya oksijen uygulanan yerlerde makineyi çalıştırmayınız.
- Makina, küçük çocuklar veya fiziksel olarak yetersiz kişiler tarafından gözetimsiz olarak kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlikeye meydan vermemek için Yetkili Servislerince değiştirilmelidir.
- Makinenizi sürekli kullanımda en fazla 3 saat çalıştırmanızı, makina motorunun soğumasını beledikten sonra tekrar çalıştırmanızı tavsiye ederiz.
- Kullanmadan önce mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen yerleri yağlayınız.
- Makineyi çalıştırmadan önce, prizdeki şebeke voltajının makinanın nominal voltajıyla aynı olduğundan emin olunuz.
- İşinizle ilgili fark ettiğiniz olumsuzluk ve tehlikeli durumları derhal yetkiliye bildiriniz